

## Typ av installation

### **SJÄLVHÄFTANDE PROFILER**

- att fästas mot trä, metall eller plast

Dra av en bit av skyddspappret som täcker den självhäftande delen av profilen. Börja med att sätta fast profilen uppifrån och arbeta dig neråt, tryck fast profilen ordentligt. Dra av skyddspappret efterhand som du arbetar dig framåt, var noga med att inte tänja ut profilen. Var speciellt noggrann i hörnor. Horisontella profiles sätts fast på liknande sätt. Nymålade fönster skall torka minst 3 veckor innan nya profiler monteras.

### **HÄFTADE PROFILER**

- mot trä

Använd nubb eller klamrar för att hålla fast profilen medan du häftar fast den. Var noga med att inte tänja ut profilen.

Häfta fast med intervaller om 8-10cm.

Undantaget O-profilen i EPDM-gummi som skall fästa med intervaller om 4-5cm samt sträckas under tiden som den sätts fast.

### **LIMMADE PROFILER**

Kräver speciallim.

### **FÖR FRÄSTA SKÅROR**

För äldre karmar i trä

Profilen trycks in i det frästa spåret.