

# Trelleborg External Joint Wrap

## Instrucciones de instalación

1. Limpie a fondo la superficie de hormigón con un cepillo de alambre para eliminar todas las partículas de suciedad sueltas y material nocivo
2. Retire la cinta blanca de protección, de modo que quede al descubierto aproximadamente 12 pulgadas de material de envoltura adhesiva
3. Coloque el material adhesivo centrado sobre la unión y presione con la mano para para alisar el material sobre el sustrato.
4. Aplique la cantidad restante de material necesario para cubrir la unión tirando de la cinta de protección con una mano mientras alisa la película adhesiva con la otra.  
Asegúrese de que la unión esté completamente cubierta y de que la envoltura tenga un buen contacto con la superficie de hormigón.
5. Si un rollo no completa la cobertura requerida, continúe con un nuevo rollo superponiendo los extremos aproximadamente 4 pulgadas.
6. La envoltura puede cortarse a la longitud requerida con unas tijeras o un cuchillo.

