

Entretien des racles UNITEX® Maintenir la qualité tout en réduisant

Le guide d'entretien des racles est conçu pour vous assurer que la racle UNITEX fonctionne à un niveau de performance optimal à chaque instant.

Avant utilisation

- Les racles ne doivent pas être entreposées dans un endroit exposé au soleil ou à la lumière forte. Les UV assombriront la couleur de la racle bien que cela n'entraîne aucun effet négatif sur la qualité de ses performances.
- Entreposez les racles à une température de 15-25°C dans un endroit sec et à distance des encres. En atmosphère très humide, les racles absorberont l'humidité et les solvants présents dans l'air.
- Entreposez les racles à plat, ne les laissez pas enroulées.
- Lorsque vous utilisez un rouleau, laissez-le à plat pendant 24 heures pour que la racle se détende.

Pendant l'utilisation

- Les racles doivent être nettoyées directement après leur utilisation pour empêcher les dépôts d'encre séchée.
- Retirez tous les dépôts d'encre présents sur le porte-racle et la racle. Tout dépôt résiduel sur la racle peut entraîner des marques lors des opérations d'impression suivantes.
- La qualité d'impression peut se dégrader sur de longs tirages d'impression si l'arête n'est plus vive ; il faut prévoir le remplacement de la racle à l'avance. Les arêtes arrondies utilisent plus d'encre et font des dépôts plus importants.
- Pour entreposer une racle déjà montée sur le porte-racle, ne pas la poser sur le côté de la racle, ou évitez tout contact pendant le stockage.
- Les racles ou les porte-racles ne doivent pas rester à tremper dans des solvants. Le trempage peut entraîner un gonflement et une perte de résistance.
- Lors de l'entretien de la racle, utilisez un chiffon doux et nettoyez toujours dans un mouvement vers l'extérieur de l'arête.
- Pour une durée de vie plus longue, laissez la racle « reposer » pendant 12 heures après le nettoyage et avant l'opération d'impression suivante.

Affûter/Aiguiser

- Vous ne devriez pas avoir à affûter une racle avant de l'utiliser.
- N'affûtez que les racles propres, sèches et qui n'ont pas été utilisées depuis au moins 12 heures.

Information générale

- Les racles durcissent avec le temps – testez les anciennes racles régulièrement. N'utilisez pas une ancienne racle ayant gagné 5 à 10 degrés par rapport à sa dureté d'origine.
- La durée de conservation d'une racle neuve non-utilisée est approximativement de deux ans dans de bonnes conditions de stockage.
- N'utilisez pas de racle sans encre. L'arête d'impression sera rapidement détériorée après seulement quelques passages.

Emballage

- L'emballage de la racle est optimisé pour qu'elle vous arrive dans les meilleures conditions possibles.
- Nous utilisons des emballages sécurisés et étanches pour les transports maritimes.
- Les emballages sont légers pour les envois aériens.
- Les envois sont prioritaires pour les livraisons rapides.
- Les transporteurs sont choisis selon la demande des clients.

Étiquetage de la racle

Sauf indication spécifique au moment de la commande, toutes les

racles UNITEX portent les informations suivantes :

- UNITEX
- ULON HP ou MARATHON
- Degré de la racle
- Numéro de lot
- Fabriqué au Royaume-Uni



WWW.TRELLEBORG.COM/APPLIED-TECHNOLOGIES

Trelleborg Applied Technologies

Trinity Park, Randall Way, Retford, DN22 7AX, United Kingdom

Phone: +44 (0) 1777 712500 Email: appliedtechnologies@trelleborg.com

