

Manutenzione delle racle UNITEX® Mantenere la qualità e ridurre i costi

La Guida alla manutenzione delle racle è stata progettata per garantire che le racle UNITEX funzionino sempre in modo ottimale.

Prima dell'uso

- Le racle non devono essere conservate alla luce del sole o sotto una luce forte: i raggi UV scuriscono il colore delle racle, malgrado ciò non influisca negativamente sulle prestazioni.
- Conservare le racle a una temperatura compresa tra i 15° C e i 25° C, in luogo asciutto e lontano da inchiostri: se l'umidità è elevata, le racle assorbono l'umidità e i solventi presenti nell'aria.
- Conservare le racle stese, non lasciarle arrotolate.
- Se si utilizza un rullo, lasciare stese le racle per 24 ore, in modo che abbiano il tempo di distendersi.

Durante l'uso

- Le racle devono essere pulite subito dopo l'uso, per evitare l'accumulo d'inchiostro secco.
- Rimuovere tutti i residui d'inchiostro dai portaracle e dalle racle. Gli eventuali residui possono creare segni durante le successive operazioni di stampa.
- La qualità di stampa potrebbe peggiorare dopo una lunga tiratura, in quanto gli spigoli perdono il filo; prevedere quindi una sostituzione tempestiva delle racle. Gli spigoli arrotondati utilizzano e depositano una maggiore quantità d'inchiostro.
- Se si ripongono le racle ancora montate sui portaracle, non appoggiare sulle racle e fare in modo che le racle non tocchino alcunché durante la conservazione.
- Le racle e i portaracle non devono essere lasciati in ammollo in solventi. L'ammollo provoca rigonfiamenti e perdita di resilienza.
- Per pulire le racle, utilizzare un panno morbido e passare sempre lontano dagli spigoli.
- Per prolungare la durata delle racle, lasciarle a "riposo" per 12 ore dopo la pulizia e prima d'iniziare la successiva operazione di stampa.

Smerigliatura/affilatura

- Non dovrebbe essere necessario affilare le racle prima dell'uso.
- Affilare solo racle pulite, asciutte e non utilizzate per la stampa per almeno 12 ore.

Generale

- Le racle s'induriscono con il tempo: verificare regolarmente le vecchie racle. Non utilizzare le vecchie racle che presentino 5-10 gradi in più rispetto alla durezza originale.
- Le racle nuove, non utilizzate, hanno una durata di circa due anni, se conservate correttamente.
- Non utilizzare le racle senza inchiostro. Lo spigolo di stampa si rovinerà dopo pochissimi passaggi.

Imballaggio

- L'imballaggio delle racle è ottimizzato per assicurare che arrivino nelle migliori condizioni.
- Utilizziamo contenitori sicuri e impermeabilizzati per il trasporto via mare.
- Imballaggio leggero per la spedizione aerea.
- Consegna con corriere se necessario per una consegna veloce.
- Vettori specificati dal cliente, se richiesto.

Marcatura delle racle

Se non diversamente specificato al momento dell'ordine, tutte le racle UNITEX sono marchiate:

- UNITEX
- ULON HP o MARATHON
- Grado racla
- Numero Lotto
- Fabbricato nel Regno Unito



WWW.TRELLEBORG.COM/APPLIED-TECHNOLOGIES

Trelleborg Applied Technologies

Trinity Park, Randall Way, Retford, DN22 7AX, United Kingdom

Phone: +44 (0) 1777 712500 Email: appliedtechnologies@trelleborg.com

