

UNITEX® スキージの管理 品質維持とコスト削減

スキージの管理用ガイドは、お客様にUNITEXスキージをいつでも最適のパフォーマンスでお使いいただくためのものです。

ご利用前

- スキージは日光または明るい光に晒される環境で保存してはいけません。紫外線によりスキージの色が黒ずみます。もっとも、それによりスキージのパフォーマンスに否定的な影響が及ぶことはありません。
- スキージは15~25°Cの乾燥した環境でインキから離して保存してください。湿度が高い場合、スキージは空気中から水蒸気や溶剤を吸収します。
- スキージは平らにして保存し、巻き上げたままにしないでください。
- 巻き上げたスキージを使用される場合、24時間平らにして保存していただければ、スキージは元のように回復します。

ご利用時

- 乾燥インキが積み重なるのを防ぐため、スキージは使用後すぐに洗浄してください。
- ホルダーとスキージから付着した残りのインキを全て取り除いてください。残存物は次回の印刷時にスキージによる印を生み、影響を及ぼすことがあります。
- 長期使用時には鋭いエッジが損なわれ、印刷品質が低下する場合があります；そのような場合、スキージをお早めにお取り替えください。エッジが丸まった場合、インキの使用量および付着量は増加します。
- スキージをホルダーに付けたままにしていた場合は、すぐに取り外してください。スキージは保存時に何にも触れないようにしてください。
- スキージやそのホルダーは溶剤内に浸したままにしないでください。浸漬は膨張と弾力低下を引き起こします。
- スキージの洗浄時は、柔らかな布を使い、いつでもエッジから拭き取ってください。
- スキージを長くご利用いただくために、洗浄後から次回の印刷での使用まで12時間の間隔を置いてください。

研削/先鋭処理

- 使用前にスキージの先鋭処理を行う必要はありません。
- 掃除を行い、乾燥させ、少なくとも12時間は印刷に使用していないスキージのみに先鋭処理を行ってください。

一般的事項

- スキージは時間の経過に伴い硬くなります。古いスキージをご利用の場合は定期的にテスト確認を行ってください。硬度が当初より5~10程度高くなった古いスキージは使用しないでください。
- 未使用のスキージのご利用有効期間は、正しく保存された場合、約2年です。
- インキなしでスキージをご利用にならないでください。インキなしでご利用になると、印刷エッジがすぐに損なわれます。

包装

- スキージの包装は、お客様への到着時にスキージが最善の状態であるように最適なものとなっております。
- 海上輸送の場合は、安全な防湿コンテナを使用しております。
- 航空輸送の場合は、軽量の包装を使用しております。
- 早い配達をご要望の場合は優先的に輸送いたします。
- お客様が特別な輸送会社をご指定になられる場合でもご対応いたします。

スキージの荷印

ご注文時にご指定になれない場合、全てのUNITEX製品には以下の荷印が表記されます：

- UNITEX
- ULON HPまたはMARATHON
- スキージのグレード
- 荷物番号
- Made in the UK



TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/APPLIED-TECHNOLOGIES

Trelleborg Applied Technologies

Trinity Park, Randall Way, Retford, DN22 7AX, United Kingdom

Phone: +44 (0) 1777 712500 Email: appliedtechnologies@trelleborg.com

